


DIGITAL INCUBATOR

Model number: PFS-181




INSTRUCTION MANUAL


Inhoud van de verpakking

DEELA


Controleer bij het openen van de verpakking of het apparaat intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn:




Bovenstructuur




Draaitafel




Zeefjes




Vochtregulerings
paneel




Lade




Steunen



Voedingsadapter



Batterijadapter-
kabel




Waterkannetje



Handleiding

Productstructuur

DEEL B



Schermmweergave

Temperatuurweergave

In aangepaste modus

Standaardtemperatuur 100°F/38°C

Instelbaar bereik: 68-104°F/20-40°C

Temperatuureenheid

°F/°C

Houd knop ⊕ lang ingedrukt om te wisselen

Eisymbool met camera


Knippert als herinnering voor eischouwen

Verwarmingssymbool

Knippert wanneer de temperatuur stijgt

Uitgestelde actie

Verwijder de draaitafel in het stadium van het breken van de schaal



Luchtvochtigheids-symbool

Knippert wanneer de luchtvochtigheid toeneemt

Weergave

luchtvochtigheid

In aangepaste modus

Standaard luchtvochtigheid 65% dagen

Aanpasbaar bereik: 40%-80%

Dagen van broeden

In aangepaste modus

Aanpasbaar bereik: 1-99

Symbool voor ei keren

Knippert wanneer de keertijd op 0 staat

Tijd tussen het keren van de eieren

In aangepaste modus

Standaardinterval: 90 minuten

Instelbaar bereik: 0 - 999 minuten



In de aangepaste modus zijn alle parameters aanpasbaar. In de andere modi kun je alleen het aantal broeddagen en het keermoment instellen.

Uitleg en functies knoppen



Modusknop



Instelknop



Plusknop



Minknop



Lichteiknop



Selecteer cyclisch tussen: Aangepast (Custom), Kip (Chicken), Eend (Duck), Gans (Goose), Duif (Pigeon), Kwartel (Quail).



Kort indrukken: wissel tussen de instelvensters (temperatuur – luchtvochtigheid – broeddagen – keerinterval). Na het instellen wordt de waarde automatisch opgeslagen, of na 5 seconden zonder actie.

(In de aangepaste modus kun je temperatuur, luchtvochtigheid, broeddagen en keertijd zelf instellen. In de andere modi kun je alleen het aantal broeddagen en het keerinterval instellen)



Druk op de knop om waarden te verhogen tijdens het instellen van de parameters. Houd de knop ingedrukt om te wisselen tussen de eenheden Celsius en Fahrenheit



Druk op de knop om waarden te verlagen tijdens het instellen van de parameters. Tijdens een alarm: druk om het alarmgeluid te annuleren. Het alarm wordt daarna 3 uur niet opnieuw geactiveerd.



Kort indrukken: activeert het eischouwlampje (bij voorkeur in een donkere omgeving). Lang indrukken: activeert automatisch het keren van de eieren; het symbool op het scherm knippert.



Houd '+' en '-' gelijktijdig 3 seconden ingedrukt om de machine te resetten naar fabrieksinstellingen.

Alarmfuncties

Temperatuuralarm: Gaat af wanneer de temperatuur boven de 38,7°C (101,66°F) of onder de 36,8°C (98,24°F) komt.

Luchtvochtigheidsalarm: Er klinkt een hoorbaar alarm wanneer de luchtvochtigheid 10% hoger of lager is dan de ingestelde waarde.


Eiverzorgingsherinnering: Bij verschillende broedmodi worden hoorbare alarmen geactiveerd. Er zijn drie alarmmomenten verdeeld over twee fasen van eiverzorging, om de bevruchting en ontwikkeling van de eieren te ondersteunen.

Herinnering voor ei-overdracht (drops): Wanneer de eieren het schaalbreekstadium bereiken, stopt de draaitafel automatisch met draaien en gaat het uitgestelde actiesymbool op het scherm knipperen.

In de aangepaste modus wordt de keertijd op dag 19 automatisch op nul minuten gezet. Na het resetten kan de incubatie doorgaan, en telt het keerinterval opnieuw af vanaf 90 minuten.


- ① **Vul de tank met water** - plaats de basis op een vlakke ondergrond en voeg schoon, puur water toe.

De hoeveelheid water mag niet boven de watertoevoerlade uitkomen. Onder normale omstandigheden, is de maximale hoeveelheid water voldoende voor een volledige incubatiecyclus.



- ② **Plaatsing lade**


Plaats de lade op de met water gevulde basis.



③ Plaatsing vochtreguleringspaneel (bedekt de ventilatieopening)

Gesloten staat: Bedek het vochtreguleringspaneel met twee ventilatorvormige gaten van de lade om vochtverdamping te voorkomen, zodat de luchtvochtigheid gereguleerd kan worden.

Geopende staat (voor noodgevallen): In geval van pomschade, kan het vochtreguleringspaneel verwijderd en 90° gedraaid worden om de ventilatorvormige gaten te openen, zodat het water in de tank op natuurlijke manier kan verdampen om de luchtvochtigheid op peil te houden.




④ Plaatsing zeef en eierdraaimechanisme

Zeef: werkt als een filter om te voorkomen dat vuil in de lade valt nadat de kuikens hun schil gebroken hebben


Draaitafel: Draait de eieren automatisch voor het keren van de eieren.

Na montage kan de draaitafel gedraaid worden zodat deze op de juiste plaats gezet kan worden en zonder weerstand draait.



⑤ Deksel plaatsen

Zorg dat de pompuitgang in het midden van de draaitafel past. Controleer of er openingen tussen deksel en basis zijn. Als er een opening is, kan deze gesloten worden door het deksel te draaien. Zet alle vier de bevestigingsclips vast.




⑥ Voorverwarmen

(Na aansluiten op stroom warmt het apparaat automatisch op)


Verwarm de geassembleerde broedmachine door deze op stroom aan te sluiten
Voorverwarmen duurt ongeveer een half uur

Als er geen afwijkingen in temperatuur en luchtvochtigheid worden waargenomen, duurt het voorverwarmen een half uur



**▲ Ventilatie-
openingen openen.**

(Ventilatieopeningen sluiten als er een groot verschil in temperatuur en luchtvochtigheid tussen binnen en buiten is)



Plaatsing van broedmachine:

- Plaats de broedmachine niet bij een raam om direct zonlicht of regen te voorkomen.
- Gebruik de broedmachine niet op de vloer.
- Verwijderd houden van hitte, vuur of andere hete oppervlakken.

⑦ Broedparameters instellen

Na een half uur voorverwarmen plaats je de eieren, kies je de broedmodus die overeenkomt met het type ei of selecteer je de aangepaste modus om de parameters in te stellen. Na het voltooiën van de instellingen begint het daadwerkelijke uitbroeden.

De ventilatieopeningen zijn open bij het uitbroeden!

Broedparameters modi (A-F)

A.Aangepaste modus — Instelbare parameters (geen automatische eikeerherinnering)

B.Parameters voor het uitbroeden van een kippeinei (Broeddagen: ongeveer 21 dagen)

Temperatuur		Herinneringen voor eiverzorging: dag 7 en 14. Herinnering voor dag 19: stoppen met keren en uitkomst voorbereiden.	Luchtvochtigheid	
Dagen	Temperatuur		Dagen	Vochtigheid
1-5	100,9°F/38,3°C		1-7	65% RH
6-10	100,4°F/38,0°C		8-16	55% RH
11-18	100,0°F/37,8°C		> 17	70% RH
> 19	99,3°F/37,4°C			

C.Parameters voor het uitbroeden van een eendenei (Broeddagen: ongeveer 26 dagen)

Temperatuur		Herinneringen voor eiverzorging: dag 9 en 18. Herinnering voor dag 24: stoppen met keren en uitkomst voorbereiden.	Luchtvochtigheid	
Dagen	Temperatuur		Dagen	Vochtigheid
1	100,9°F/38,3°C		1	60% RH
2-3	100,4°F/38,0°C		2-3	60% RH
4-20	100,0°F/37,8°C		4-20	55% RH
21-25	99,5°F/37,5°C	21-22	65% RH	
> 26	98,9°F/37,2°C	> 23	75% RH	

D.Parameters voor het uitbroeden van een ganzenei (Broeddagen:

ongeveer 29 dagen)

Temperatuur		Herinneringen voor eiverzorging: dag 11 en 22. Herinnering voor schijfverplaatsing op dag 27. De indicator 'Schijfverplaatsing voor uitkomst' knippert op het scherm. Totale broedduur: 30 dagen.	Luchtvochtigheid	
Dagen	Temperatuur		Dagen	Vochtigheid
1-6	101,3°F/39°C		1-9	65% RH
7-12	100,9°F/38,5°C		10-26	55% RH
13-18	100,4°F/38,0°C		> 27	70% RH
19-24	100,0°F/37,7°C		/	/
> 25	99,5°F/37,5°C		/	/

E.Parameters voor het uitbroeden van een duivenei (Broeddagen: ongeveer

16 dagen)

Temperatuur		Herinneringen voor eiverzorging: dag 5 en 11. Herinnering voor dag 14: stoppen met keren & uitkomst voorbereiden.	Luchtvochtigheid	
Dagen	Temperatuur		Dagen	Vochtigheid
1-2	100,7°F/38,2°C		1-2	60% RH
3-5	100,4°F/38,0°C		3-5	60% RH
6-11	100,0°F/37,8°C		6-9	60% RH
12-15	98,9°F/37,2°C		10-12	65% RH
> 16	98,6°F/37,0°C		> 13	70% RH

F.Parameters voor het uitbroeden van een kwartelei (Broeddagen:

ongeveer 15 dagen)


Temperatuur		Herinneringen voor eiverzorging: dag 5 en 10. Herinnering voor dag 13: stoppen met keren & uitkomst voorbereiden.	Luchtvochtigheid	
Dagen	Temperatuur		Dagen	Vochtigheid
1-7	100,4°F/38,0°C		1-7	65% RH
8-14	100,0°F/37,8°C		8-11	60% RH
> 15	99,5°F/37,5°C		> 12	75% RH

Eieren schouwen


Als het symbool “” (voor eischouwen) op het scherm knippert (ondersteund door een alarm-signaal), is het tijd om de eieren te controleren. Druk op “” om het alarmgeluid uit te schakelen.

Eischouwfase I

Normale ontwikkeling




Onbevuchte eieren



Eischouwfase II

Normale ontwikkeling




Afwijkende ontwikkeling




Let op

- Verwijder onbevuchte of afwijkende eieren zo snel mogelijk. Deze kunnen de ontwikkeling van gezonde eieren negatief beïnvloeden.
- Haal de kuikens na het uitkomen niet direct uit de broedmachine, maar verplaats ze naar een aparte afkoelruimte of opfokruimte (broeder) om geleidelijk af te koelen.

Draaitafel verwijderen en ladeventilatie

Als het symbool “” (vallende schijf) op het display van de broedmachine knippert (er klinkt een alarmsignaal als herinnering), moet de draaitafel op dat moment verwijderd worden om de eieren genoeg ruimte te geven. Druk op “” om het alarmgeluid uit te schakelen.




Schakel altijd de stroom uit voor het schoonmaken. Gebruik een droge doek of een uitgewrongen vochtige doek voor het bovenste deksel (de bovenzijde van de broedmachine). Laat geen vloeistof in het apparaat lopen!

Schoonmaakinstructies per onderdeel

Bovendeel



**Afnemen met
een doek**



Draaitafel

Zeefjes


Vochtreguleringsplaat

Eiertrays

Bodem (basis/tank)



Afspoelen




Afnemen: Alleen het oppervlak afnemen met een doek en niet spoelen.

Afspoelen: Afspoelen of weken in water.

Laat alle onderdelen goed drogen voordat je ze opnieuw monteert of opbergt.


Waarschuwing

- Lees vóór gebruik de instructies zorgvuldig door en controleer of het product onbeschadigd is en correct kan worden gebruikt.
- Wanneer je het bovenste deksel opent, draai het deksel dan niet om.




- Vul het waterniveau niet hoger dan de maximale marking van het waterreservoir.
- Verwijder de luchtvochtigheidsregelplaat niet wanneer de automatische waterpomp correct werkt.
- Bij het plaatsen van het filter, draai het lichtjes zodat het op zijn plaats vastklikt.
- Selecteer de aangepaste modus bij het voorverwarmen, en kies pas een andere broedmodus nadat het voorverwarmen is voltooid.
- 2–3 dagen vóór het verwijderen van de draaitafel wordt aanbevolen om met een spuitfles warm water van ongeveer 35°C op het oppervlak van de eieren te sproeien, tweemaal per dag tot het breken van de schaal, om de luchtvochtigheid op peil te houden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het bovenste deksel open is wanneer de broedmachine in gebruik is. Sluit de opening alleen wanneer er een groot verschil is in temperatuur en luchtvochtigheid tussen binnen en buiten.
- Zorg ervoor dat alle vier de bevestigingsclips zijn vastgekliekt wanneer de broedmachine in gebruik is.
- Wanneer de broedmachine wordt geplaatst in een broedruimte, plaats dan het netsnoer in de kabelgoot voor betere warmteisolatie.
- Laat geen water binnendringen in het elektronische gedeelte van het bovenste deksel tijdens het schoonmaken, om kortsluiting en schade te voorkomen.
- Houd de '+' en '-' knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de machine naar de fabrieksinstellingen terug te zetten vóór elk broedproces.

Product Overview




Packing List


After unpacking the equipment, ensure all components are included and in good condition:




Upper housing
(top cover)




Turntable




Egg holders




Humidity control
panel




Pallets




Pedestals




Power adapter



Battery adapter
cable




Watering can



Instruction manual

On-screen Display



⚠ Note: In other modes, you can adjust the egg incubation days and the egg turning interval.

Button Introduction



Mode Key



Setup Key



Increase (+)



Decrease (-)



Egg Candler Button



Select between Custom, Chicken, Duck, Goose, Pigeon, and Quail.



Short press to enter settings (temperature, humidity, incubation days, turning interval).



Press to raise values. Long press toggles °F/°C. Press to raise values. Long press toggles °F/°C.



Press to lower values. Short press cancels alarm (no alarm for 3 hrs).



Short press: light on; Long press: activate egg turning.



Press + and - together for 3 seconds to restore factory settings.

Alarm Functions

Temperature Alarm: Triggers if temperature is $>101.66^{\circ}\text{F}$ (38.7°C) or $<98.24^{\circ}\text{F}$ (36.8°C).

Humidity Alarm: Triggers if humidity deviates by more than 10%.


Egg Care Reminder: Alerts based on incubation mode schedule.

Hatching Alert: In custom mode, the egg turning stops on the 19th day. If you want to continue automatic egg turning, you need to reset it.

Egg Incubator Assembly & Preheating


1 Fill the tank with water (approximately 500ml)

Do not exceed the maximum fill line, as adding water up to the max line should provide sufficient water for a full incubation cycle.



2 Place the tray


on the water-filled base.



3 Install humidity control panel


Closed state (normal): Covers fan holes.

Open state (emergency): Rotate 90° to allow faster evaporation.



4 Insert egg holders and turning mechanism


- Ensure smooth rotation after assembly.



5 Place the top cover:

Align the standpipe with the center of the egg turntable


- Twist gently for a snug fit.
- Secure all 4 locking plates.



6 Power on:


Preheating takes approximately 30 minutes

- Open vents during incubation.



! Open the vents

(Close vents when there is a large difference in temperature and humidity between inside and outside).



Egg Incubation Parameter Settings

After warm-up, insert eggs and select the appropriate mode.

A. Custom Mode (adjustable): In Custom mode, the user can manually set all parameters. No default table is provided here.

B. Chicken Mode (Incubation ~21 days)

Temp		Day 7 and 14 egg-care reminders. Reminders for Day 19 Drops	Humidity level	
Times	Temp		Times	Humidity level
1 - 5	100.9°F/38.3°C		1 - 7	65%RH
6 - 10	100.4°F/38.0°C	8 - 16	55%RH	
11 - 18	100°F/37.8°C	17 days later	70%RH	
19 days later	99.3°F/37.4°C			

C. Duck Mode (Incubation ~26 days)

Temp		Day 9 and 18 egg-care reminders. Reminders for Day 24 Drops	Humidity level	
Times	Temp		Times	Humidity level
1	100.9°F/38.3°C		1	60%RH
2 - 3	100.4°F/38.0°C	2 - 3	60%RH	
4 - 20	100.0°F/37.8°C	4 - 20	55%RH	
21 - 25	99.5°F/37.5°C	21 - 22	65%RH	
26 days later	98.9°F/37.2°C	23 days later	75%RH	

D. Goose Mode (Incubation ~29 days)

Temp			Humidity level	
Times	Temp		Times	Humidity level
1-6	101.3°F/39°C		Day 11 and 22 egg-care reminders. Reminders for Day 27 Drops	1-9
7-12	100.9°F/38.5°C	10-26		55%RH
13-18	100.4°F/38.0°C	27 days later		70%RH
19 - 24	100.0°F/37.7°C			
25 days later	99.5°F/37.5°C			



E. Pigeon Mode (Incubation ~16 days)

Temp			Humidity level	
Times	Temp		Times	Humidity level
1 - 2	100.7°F/38.2°C		Day 5 and 11 egg-care reminders. Reminders for Day 14 Drops	1 - 2
3 - 5	100.4°F/38.0°C	3 - 5		60%RH
6 - 11	100.0°F/37.8°C	6 - 9		60%RH
12 - 15	98.9°F/37.2°C	10 - 12		65%RH
16 days later	98.6°F/37.0°C	13 days later		70%RH


F. Quail Mode (Incubation ~15 days)

Temp			Humidity level	
Times	Temp		Times	Humidity level
1 - 7	100.4°F/38.0°C		Day 5 and 10 egg-care reminders. Reminders for Day 13 Drops	1 - 7
8 - 14	100.0°F/37.8°C	8 - 11		60%RH
15 days later	99.5°F/37.5°C	12 days later		75%RH

Egg Observation

When the “” symbol for egg illumination appears and flashes on the incubator display (accompanied by an alarm sound), it means it’s time to perform an egg test. To silence the alarm, press the “” button.

Egg testing phase I



Normal Development Chart






Chart of unfertilized cases

Egg testing phase II



Normal Development Chart






Developmental Abnormalities Chart

Gentle Reminder


- Remove any undeveloped or abnormal eggs during the egg care process, as abnormal eggs can negatively impact the hatching of healthy eggs.
- After hatching, do not remove the chicks from the incubator immediately. Instead, transfer them to a separate cooling area in the incubator or move them to a brooder for both cooling and continued incubation.

Tray Ventilation

When the “” symbol of the falling disk appears and flashes on the incubator display (an alarm sound will also remind you), it's time to remove the turntable. This provides enough space for the seed eggs to break the shell. To stop the alarm sound, press the “” button.



Ventilation opening
open state



Clearance & Storage

Always disconnect the power before cleaning.

Wipe electrical components with a dry or damp cloth (well wrung out). Do not submerge.

Superstructure




Swab

Cleaning Method



Water washing

Turntable
Strainers
Humidity control panel
Pallets
Foundation





Upper housing: Wipe only.


Other parts (turntable, egg holders, pallets, base): Rinse with water.

Surface Cleaning: Wipe only

Deep Cleaning: Rinse and soak


Allow all parts to fully air dry before reassembly

Caveats




- Do not exceed the maximum water fill level.
- Never remove the humidity plate while the pump is active.
- Select incubation mode only after preheating is complete.
- From Day 2 or 3 before hatching, spray warm water (~35°C) over the eggs.
- Close vents only if there's a large indoor/outdoor temperature difference.
- Ensure the top cover is positioned correctly.
- Secure all 4 locking fasteners.
- Insert the power cord into the dedicated wire slot.
- Never pour water into the upper housing or electronics.
- Press and hold + and - for 3 seconds to perform a factory reset.

Composants




Liste de colisage


Après ouverture du colis, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents et en bon état:




Capot supérieur




Plateau tournant




Supports d'œufs




Plaque de régulation de l'humidité




Plateaux de récupération




Socles




Adaptateur secteur



Câble adaptateur pour batterie



Arrosoir



Manuel d'utilisation



Appui pour augmenter les valeurs ; appui long pour changer °C/°F.



Appui pour réduire les valeurs ; appui court annule l'alarme.



Appui court : allume la lampe ; appui long : active la rotation.



Appui long (3 s) simultané sur + et - pour restaurer les valeurs d'usine.

Fonctions d'alarme

Alarme de température: Se déclenche si la température dépasse 38,7°C ou descend sous 36,8°C.

Alarme d'humidité: Se déclenche si l'humidité varie de plus de 10 %.


Rappel de soin des œufs: Alerte selon le calendrier du mode sélectionné.

Alerte d'éclosion: En mode personnalisé, le retournement automatique des œufs s'arrête au 19e jour. Pour continuer, vous devez le réinitialiser.

Assemblage et préchauffage de l'incubateur


1 Remplir le réservoir d'eau (environ 500ml)

Ne pas dépasser le niveau max – cela suffit pour un cycle complet.



2 Placer le plateau


sur la base remplie d'eau.



3 Installer la plaque d'humidité


Position fermée (standard): Couvrir les orifices du ventilateur.

Position ouverte (urgence): Rotation à 90° pour évaporation rapide.



4 Insérer les supports d'œufs et le mécanisme de retournement


- Vérifier la rotation fluide.



5 Placer le capot supérieur:

aligner la colonne centrale avec le plateau


- Tourner doucement pour ajustement parfait.
- Fixer les 4 boucles.



6 Allumer l'appareil:


Le préchauffage dure env. 30 minutes

- Ouvrir les bouches de ventilation durant l'incubation.



! Ouvrez les événements

(Fermez les aérations lorsqu'il y a une grande différence de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur).



Paramètres d'incubation selon le mode

Une fois le préchauffage terminé, insérer les œufs et sélectionner le mode adapté.

A. Mode personnalisé (réglable): L'utilisateur configure manuellement tous les paramètres. Aucun tableau par défaut.

B. Mode Poule (≈21 jours)

Température			Niveau d'humidité	
Jour	Température		Jour	Humidité
1 - 5	38,3°C	Rappels concernant les soins des ovules aux jours 7 et 14. Rappels pour les gouttes du jour 19	1 - 7	65%RH
6 - 10	38,0°C		8 - 16	55%RH
11 - 18	37,8°C		17 jours plus tard	70%RH
19 jours plus tard	37,4°C			

C. Mode Canard (≈26 jours)

Température			Niveau d'humidité	
Jour	Température		Jour	Humidité
1	38,3°C	Rappels concernant les soins des œufs pour les jours 9 et 18. Rappels concernant les gouttes du jour 24.	1	60%RH
2 - 3	38,0°C		2 - 3	60%RH
4 - 20	37,8°C		4 - 20	55%RH
21 - 25	37,5°C		21 - 22	65%RH
26 jours plus tard	37,2°C		23 jours plus tard	75%RH

D. Mode Oie (≈29 jours)

Température			Niveau d'humidité	
Jour	Température		Jour	Humidité
1-6	39°C		1-9	65%RH
7-12	38,5°C		10-26	55%RH
13-18	38,0°C		27 jours plus tard	70%RH
19 - 24	37,7°C			
25 jours plus tard	37,5°C			

E. Mode Pigeon (≈16 jours)

Température			Niveau d'humidité	
Jour	Température		Jour	Humidité
1 - 2	38,2°C		1 - 2	60%RH
3 - 5	38,0°C		3 - 5	60%RH
6 - 11	37,8°C		6 - 9	60%RH
12 - 15	37,2°C	10 - 12	65%RH	
16 jours plus tard	37,0°C	13 jours plus tard	70%RH	


F. Mode Caille (≈15 jours)

Température			Niveau d'humidité	
Jour	Température		Jour	Humidité
1 - 7	38,0°C		1 - 7	65%RH
8 - 14	37,8°C		8 - 11	60%RH
15 jours plus tard	37,5°C		12 jours plus tard	75%RH

Observation des œufs

Lorsque le symbole "💡" d'éclairage des œufs apparaît et clignote sur l'écran de l'incubateur (accompagné d'une alarme sonore), cela signifie qu'il est temps d'effectuer un test d'œufs. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton "⊖".

Phase I des tests sur les œufs



Graphique de développement normal





Tableau des cas non fécondés

Phase II des tests sur les œufs



Développement normal Graphique







Tableau des anomalies du développement

Petit rappel


- Retirez tous les œufs non développés ou anormaux pendant le processus de soin des œufs, car les œufs anormaux peuvent avoir un impact négatif sur l'éclosion des œufs sains.
- Après l'éclosion, ne retirez pas immédiatement les poussins de l'incubateur. Transférez-les plutôt dans une zone de refroidissement séparée de l'incubateur ou dans une couveuse pour les refroidir et poursuivre l'incubation.

Ventilation du plateau

Lorsque le symbole "  " du disque qui tombe apparaît et clignote sur l'écran de l'incubateur (une alarme sonore vous le rappelle également), il est temps de retirer le plateau tournant. Cela laisse suffisamment d'espace aux œufs pour briser leur coquille. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton "  " .



Ouverture de ventilation
état ouvert



Déstockage et stockage

Débranchez toujours l'alimentation avant de nettoyer.

Essuyez les composants électriques avec un chiffon sec ou humide (bien essoré). Ne pas immerger.

Méthode de nettoyage



Lavage à l'eau

Superstructure



Écouvillon


Plateau tournant

Crépines

Panneau de contrôle de l'humidité

Palettes

Fondations






Capot supérieur: Nettoyage par essuyage uniquement.
Autres pièces (plateau, supports, base): Rinçage à l'eau.


Nettoyage de surface : chiffon humide
Nettoyage complet : trempage / rinçage
Bien sécher avant réassemblage

Précautions




- Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum.
- Ne pas retirer la plaque d'humidité lorsque la pompe fonctionne.
- Ne sélectionner un mode d'incubation qu'après le préchauffage.
- Dès le jour 2 ou 3 avant l'éclosion, vaporiser les œufs avec de l'eau tiède (~35°C).
- Fermer les bouches d'aération uniquement en cas d'écart thermique important intérieur/extérieur.
- Vérifier que le capot est dans le bon sens.
- Fixer correctement les 4 boucles.
- Insérer le câble d'alimentation dans la rainure prévue.
- Ne jamais verser d'eau sur les composants électroniques supérieurs.
- Maintenir les boutons + et - appuyés pendant 3 secondes pour réinitialisation.

Komponenten




Lieferumfang


Nach dem Auspacken stellen Sie bitte sicher, dass alle Komponenten enthalten und unbeschädigt sind:




Obere Abdeckung




Drehteller




Eierhalter




Feuchtigkeitsregler




Tablets




Stützen




Netzadapter



Batteriekabel



Gießkanne



Bedienungsanleitung

Bildschirmanzeige

Temperaturanzeige
Standard: 38°C / 100,4°F;
Einstellbar: 20–40°C / 68–104°F

Temperatureinheit
Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen °C und °F zu wechseln

Achtungssymbole
Pflegerwarnungen je nach Inkubationsmodus

Heizungssymbol
Blinkt beim Erhöhen

Ausbruchsalarmsymbol
Zeigt an, wann der Drehteller entfernt werden muss

Wendeintervall
Standard: 90 Minuten
Bereich: 0–999 Minuten

Feuchtigkeitssymbol
Blinkt beim Erhöhen

Bruttage
Bereich: 1–99 Tage

Symbol für deaktivierte Wendung
Blinkt, wenn das Wenden deaktiviert ist (z.B. 3 Tage vor dem Schlüpfen)

Feuchtigkeitsanzeige
Standard: 65 %
Einstellbar: 40 % – 80 %



Hinweis: In anderen Modi können Sie die Brutzeit der Eier und das Wendeintervall der Eier anpassen.

Tastenübersicht



Modus-Taste



Setup-Taste



Erhöhen (+)



Verringern (-)



Mireierlampe



Auswahl zwischen Benutzerdefiniert, Huhn, Ente, Gans, Taube und Wachtel.



Kurz drücken, um Einstellungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Brutdauer und Wendintervall anzupassen.



Drücken, um Werte zu erhöhen. Lang drücken zum Umschalten zwischen °C/°F.



Drücken, um Werte zu senken. Kurz drücken, um den Alarm für 3 Stunden zu deaktivieren.



Kurz drücken = Licht an; Lang drücken = Wendung aktivieren.



+ und - gleichzeitig für 3 Sekunden drücken, um Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Alarmfunktionen

Temperaturalarm: Löst aus, wenn die Temperatur 38,7 °C überschreitet oder 36,8 °C unterschreitet.

Feuchtigkeitsalarm: Wird ausgelöst, wenn die Luftfeuchtigkeit um mehr als 10 % schwankt.


Erinnerung zur Eierpflege: Alarmierung gemäß dem Zeitplan des ausgewählten Modus.

Ausbruchsalarm: Im benutzerdefinierten Modus wird das Eierwenden am 19. Tag gestoppt. Wenn Sie das automatische Eierwenden fortsetzen möchten, müssen Sie es zurücksetzen.

Zusammenbau und Vorheizen des Inkubators


1 Füllen Sie den Wassertank (ca. 500ml)

Überschreiten Sie nicht den Höchststand – dieser reicht für einen kompletten Zyklus.



2 Platzieren Sie das Tablett


auf dem wassergefüllten Sockel.



3 Installieren Sie die Feuchtigkeitsplatte


Geschlossene Position (Standard): Deckt die Lüftungsschlitze ab.

Offene Stelle (Notfall): 90°-Drehung für schnelle Verdunstung.



4 Eierhalter und Drehmechanismus einsetzen


- Überprüfen Sie die reibungslose Rotation.



5 Setzen Sie die obere Abdeckung:

Richten Sie die Mittelsäule mit der Tischplatte aus



- Für eine perfekte Passform leicht drehen.
- Die 4 Schnallen festmachen.



6 Schalten Sie das Gerät ein:

Das Vorheizen dauert ca. 30 Minuten

- Öffnen Sie die Belüftungsöffnungen während der Inkubation.



! Öffnen Sie die Lüftungsschlitze

(Schließen Sie die Lüftungsschlitze, wenn zwischen drinnen und draußen große Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede bestehen.)

Inkubationsparameter je nach Modus

Sobald das Vorheizen abgeschlossen ist, legen Sie die Eier ein und wählen Sie den entsprechenden Modus.

A. Benutzerdefinierter Modus (einstellbar): Der Benutzer konfiguriert alle Einstellungen manuell. Keine Standardtabelle.

B. Jungesellinnen-Modus (≈21 Tage)

Temperatur		Erinnerungen zur Eierpflege an den Tagen 7 und 14. Erinnerungen zum Tropfen am Tag 19.	Luftfeuchtigkeit	
Tag	Temperatur		Tag	Luftfeuchtigkeit
1 - 5	38,3°C		1 - 7	65%RH
6 - 10	38,0°C		8 - 16	55%RH
11 - 18	37,8°C		17 Tage später	70%RH
19 Tage später	37,4°C			

C. Entenmodus (≈26 Tage)

Temperatur		Erinnerungen zur Eierpflege für Tag 9 und 18. Drop-Erinnerungen für Tag 24.	Luftfeuchtigkeit	
Tag	Temperatur		Tag	Luftfeuchtigkeit
1	38,3°C		1	60%RH
2 - 3	38,0°C		2 - 3	60%RH
4 - 20	37,8°C		4 - 20	55%RH
21 - 25	37,5°C		21 - 22	65%RH
26 Tage später	37,2°C		23 Tage später	75%RH

D. Gänsemodus (≈29 Tage)

Temperatur		Erinnerungen zur Eierpflege für Tag 11 und 22. Drop-Erinnerungen für Tag 27.	Luftfeuchtigkeit	
Tag	Temperatur		Tag	Luftfeuchtigkeit
1-6	39°C		1-9	65%RH
7-12	38,5°C		10-26	55%RH
13-18	38,0°C		27 Tage später	70%RH
19 - 24	37,7°C			
25 Tage später	37,5°C			



E. Taubenmodus (≈16 Tage)

Temperatur		Erinnerungen zur Eierpflege für Tag 5 und 11. Drop-Erinnerungen für Tag 14.	Luftfeuchtigkeit	
Tag	Temperatur		Tag	Luftfeuchtigkeit
1 - 2	38,2°C		1 - 2	60%RH
3 - 5	38,0°C		3 - 5	60%RH
6 - 11	37,8°C		6 - 9	60%RH
12 - 15	37,2°C		10 - 12	65%RH
16 Tage später	37,0°C	13 Tage später	70%RH	


F. Wachtelmodus (≈15 Tage)

Temperatur		Day 5 and 10 egg-care reminders. Reminders for Day 13 Drops	Luftfeuchtigkeit	
Tag	Temperatur		Tag	Luftfeuchtigkeit
1 - 7	38,0°C		1 - 7	65%RH
8 - 14	37,8°C		8 - 11	60%RH
15 Tage später	37,5°C	12 Tage später	75%RH	

Eierbeobachtung

Wenn das Eiersymbol „“ auf dem Inkubator-Display erscheint und blinkt (begleitet von einem akustischen Alarm), ist es Zeit für einen Eiertest. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie die Taste „“.

Phase I der Eizellenuntersuchung



Normales
Entwicklungsdiagramm





Tabelle der nicht
befruchteten Fälle

Phase II der Eizellenuntersuchung



Normale Entwicklung
Grafik







Tabelle der
Entwicklungsanomalien

Kleine Erinnerung


- Entfernen Sie während der Eierpflege alle unentwickelten oder abnormalen Eier, da abnormale Eier die Schlupffähigkeit gesunder Eier negativ beeinflussen können.
- Nehmen Sie die Küken nach dem Schlüpfen nicht sofort aus dem Brutkasten. Legen Sie sie stattdessen in einen separaten Kühlbereich des Brutkastens oder in einen Brutkasten, um sie abzukühlen und die Inkubation fortzusetzen.

Tablettbelüftung

Sobald das Symbol „“ auf dem Display des Inkubators blinkt (ein akustischer Alarm erinnert Sie daran), ist es Zeit, den Drehteller zu entfernen. So haben die Eier genügend Platz, um ihre Schalen zu zerbrechen. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie die Taste „“.



Lüftungsöffnung
offener Zustand



Räumung und Lagerung

Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen.

Elektrische Komponenten mit einem trockenen oder feuchten (gut ausgewringenen) Tuch abwischen. Nicht in Wasser eintauchen.

Reinigungsmethode



Waschen mit
Wasser

Überbau



Tupfer


Drehteller

Siebe

Feuchtigkeitskontrollpanel

Paletten

Fundamente





Obere Abdeckung: Nur abwischen.


Andere Teile (Tablett, Halterungen, Sockel): Mit Wasser abspülen.

Oberflächenreinigung: feuchtes Tuch


Vollständige Reinigung: Einweichen/Abspülen

Vor dem Zusammenbau gründlich trocknen

Vorsichtsmaßnahmen



- Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten.
- Die Feuchtigkeitsplatte nicht entfernen, während die Pumpe läuft.
- Einen Inkubationsmodus erst nach dem Vorheizen wählen.
- Die Eier 2 bis 3 Tage vor dem Schlüpfen mit lauwarmem Wasser (ca. 35 °C) besprühen.
- Die Lüftungsschlitze nur schließen, wenn ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außentemperatur besteht.
- Die Haube muss richtig ausgerichtet sein.
- Die 4 Schnallen fest verschließen.
- Das Netzkabel in die dafür vorgesehene Nut einführen.
- Niemals Wasser auf die oberen elektronischen Komponenten gießen.
- Zum Zurücksetzen die Tasten + und - 3 Sekunden lang gedrückt halten.



Deze specificaties zijn bedoeld voor algemeen gebruik en kunnen afbeeldingen of inhoud bevatten die afwijken van het gekochte product. Daarnaast kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor het gebruiksgemak van de gebruiker.